
128
102
Processor
100
I/O Buffers
120
Row Decode
112
Array Bank
116
116
116
122
Sense amplifiers
124
Column decode
104
106
110
Control
114
Ctl.
Reg.
108
126
Data buffer

FIG. 1


200
Processor
202
206
208
210
Memory
Controller
212
236
216
Flash Memory
Cell Array
Flash Memory
Device 214
216
Flash Memory
Cell Array
Flash Memory
Device 214
Flash Memory
Subsystem
204

FIG. 2


302
308
310
Manufacturer ID
OEM ID
304
306 Sector 0
306 Sector 1
306 Sector 2
306 Sector 3
306
306 Sector 5
306
Erase Block 0
304
306 Sector 0
306 Sector 1
306 Sector 2
306 Sector 3
306 Sector 4
306 Sector 5
306 Sector 6
Erase Block 1
300

FIG. 3A


352
358
356
0
Manufacturer ID
1
2
354
350
N

FIG. 3B


400
Start
402
Read Memory ID and configuration information
404
Configure Driver and/or Memory Management for Memory type and Initialize
406
End; Begin Normal Operation of Driver/Memory Management
408

FIG. 4